

## INTRUCTIUNI MEMORARE SIRENA WIRELESS PE-516

Dezarmati unitatea centrala de alarma.

Apasati butonul rosu al sirenei pentru a o porni .

Apasati butonul verde al sirenei si tineti-l apasat pana cand sirena va emite al doilea sunet, dupa ce eliberati butonul verde ledurile sirenei vor clipi timp de 12 secunde.

In aceste 12 secunde trebuie sa apasati butonul de dezarmare de pe unitatea centrala de alarma, veti auzi o voce care va cere sa introduceti parola: "please input password", tastati 1234\*#, in acest moment sirena va emite un sunet lung urmat de unul scurt, semn ca inrolarea s-a facut cu succes.

Atentie: la modelele PD909, PD906 si PG500 sirena inrolata nu mai poate fi stearsa.

Pentru modele PG700 si PD908 stergerea sirenei se face astfel:

-dezarmati unitatea centrala de alarma

- tineti apasat butonul verde al sirenei pana aceasta va emite 2 sunete consecutive scurte.