

FOARTE IMPORTANT: VA RUGAM CITITI INAINTE DE MONTAJ:

- pentru a putea introduce comenzi trebuie activat meniul cu codul de administrator (implicit 6666#)
- senzorii si telecomenzile din kit sunt gata memorati , nu mai necesita memorare
- dezactivati codul PIN al cartelei SIM pe care o folositi in sistemul de alarma, asigurati-va ca se poate suna de pe cartela SIM (pentru sistemele cu GSM). NU folositi cartele DIGI.
- numerele de telefon se introduc in format national, 10 cifre (ex. Comanda definire numar de telefon: 6666# 51 0777123456#) (pentru PG-500,PD-908,PD-906)
- cand apelati catre unitatea centrala introduceti cifrele parolei la un interval de 1 secunda, dupa fiecare cifra a parolei trebuie sa auziti un bip scurt de confirmare.
- senzorii PIR in primele 40 de secunde de la pornire nu transmit semnal catre unitatea centrala de alarma (in aceste 40 de secunde ledul clipeste intermitent pe senzor)
- nu memorati 2 senzori pe aceeasi zona, **RUPETI SIGILIUL BATERIEI DIN CONTACTUL MAGNETIC**
- senzorii wireless se memoreaza prin declansarea lor, nu necesita niciun cod aditional, dupa comanda de memorare trebuie declansat senzorul (ex: 6666# 2309# declansati senzorul => se va auzi MEMORAT in unitatea centrala) (pentru PG-500,PD-908,PD-906)
- pentru senzorii pe cablu : fir rosu= +12v, fir negru = GND, fir galben = z1 sau z2,z3,etc,, fir albastru = GND

Va multumim ca ati ales sistemul de alarma wireless oferit de compania noastra.