

Ghid utilizare camere multistandard

Alimentare necesara : 12V (neinclusa)

Camerele multistandard pot furniza unul din urmtoarele tipuri de semnal video analog (CVBS), CVI, TVI sau AHD.

Comutarea intre standarde se face astfel: alimentati camera cu 12V, scoateti capacelul ce acopera joystickul, impingeti 5 secunde de joystickul de pe cablu catre standardul dorit: left = stanga = CVBS = analog, up = sus = AHD, down = jos = CVI, right = dreapta = TVI

In cazul in care din greseala apasati pe centru, se va activa meniul OSD al camerei, chiar daca nu aveti imagine, situatie in care ea nu mai schimba tipul de semnal video la iesire. Este necesar sa opriti alimentarea camerei cateva secunde si apoi sa o porniti iar.